

HAYLOU MORIPODS T78 bluetooth fülhallgató SZTEREO használati útmutató

Viselés

Óvatosan helyezze be a fül dugót a hallójáratába, és állítsa a fül dugót a legkényelmesebb viselési állapotba a megfelelő méretű fülhallgató párna kiválasztása után.

Hívások közben fordítsa a mikrofont a száj irányába a jobb beszélgetési élmény érdekében.

Töltés

Az első alkalommal, kérjük, távolítsa el a szigetelést mindkét fül dugó töltőérintkezőin.

Ezután tölts fel teljesen a töltőtokot és a fülhallgatókat.

Csatlakoztassa a töltőkábelt a fülhallgató és a töltőtok egyidejű töltéséhez.

A töltésjelző lámpa folyamatosan fehéren világít, ha a töltőtok nincs teljesen feltöltve.

A jelzőfény a teljes feltöltés után kialszik.

Bekapcsolás

Vegye ki az automatikus bekapcsoláshoz, ha a fülhallgató tokban van.

Kikapcsolás

A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak a tokba helyezés után.

Párosítás

Vegye ki egyszerre a két fülhallgatót a töltőtokból, majd kapcsolja be a Bluetooth-t, és keresse meg eszközén „Haylou MoriPods ANC”, végül kattintson rá a csatlakozás befejezéséhez.

Helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtokba, és ismételje meg a fenti műveletet, ha a csatlakozás sikertelen.

Az első csatlakozás után a fülhallgatók automatikusan csatlakoznak az utoljára párosított eszközhöz (a Bluetooth-t be kell kapcsolni).

Funkciók

Zene lejátszás /szünet: Érintse meg hosszan 1,5 másodpercig a multifunkciós gombot

Előző zeneszám: Duplán érintse meg a bal oldali fülhallgatón a multifunkciós gombot

Következő zeneszám: Duplán érintse meg a jobb oldali fülhallgatón a multifunkciós gombot

Hívás fogadás / megszakítás: Érintse meg hosszan 1,5 másodpercig a multifunkciós gombot

Zajcsökkentett mód ki és bekapcsolása: Triplán érintse meg a jobb oldali fülhallgatón a multifunkciós gombot

Alacsony késleltetési mód ki és bekapcsolása: Triplán érintse meg a bal oldali fülhallgatón a multifunkciós gombot

Válasz egy másik bejövő hívásra hívás közben: Érintse meg hosszan 1,5 másodpercig a multifunkciós gombot az első hívás várakoztatásához, és a másik bejövő hívás fogadásához, dupla érintéssel válthat a hívások közt, az aktuális hívás befejezéséhez és a másik hívásra váltáshoz érintse meg hosszan 1,5 másodpercig a multifunkciós gombot.

Gyári beállítások

Rakja vissza a fülhallgatókat a töltőtokba és tölts fel teljesen a töltőtokot. Nyomja meg hosszan a multifunkciós gombokat a fülhallgatókon 10 másodpercig, míg a fülhallgató jelzőfénye háromszor felvillan. Törölje a telefontal való kapcsolódási előzményeket majd csatlakoztassa újra az eszközt.