


Használati Útmutató Lydsto S1 Medence tisztító



Használat előtt

- Ez nem egy játék. Ne hagyja, hogy gyerekek használják a készüléket. Gyerekeket tartás távol!
- A készüléket csak felöltözött állapotban használja. A készülék használata nem ajánlott fogorvosok előtt számára.
- Ne használja a készüléket, ha az megfagyott.
- Ez a készülék szivóerőt fej ki. Tartás távol ujjait, ruházatát, haját a készülék szivónyílásától.
- Ez a készülék kizárólag medencék tisztítására lett tervezve. Ne használja semmilyen más célra.
- A teljes készüléket merítse víz alá a megfelelő üzemi mélységhez.
- Operációs hőmérséklet: 0°C (32°F) - 40°C (104°F).
- Maximális vízmélység 2,5 méter (8.2ft).
- Csak eredeti tisztítókat használjon.
- Ne használja szűrő nélkül. A szűrőt vagy elhasználódott szűrőt cserélje ki.
- Kerülje a nagy, éles tárgyak felszívását.
- A készüléket soha ne hagyja áramtárolásához csatlakoztatva.
- Ne használja a készüléket a vízben kikapcsolva, vagy lemerült állapotban.
- A készülék az általános tisztaság fenntartására készült. Ha a medence túlságosan szennyezett, először tisztítsa azt ki.
- Ne szívjon fel a készülékkel vegyszereket, gyúlékony folyadékokat.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a készülék szivónyílásába.
- Ne használja forró vízeken, vagy hőszigetelt tárgyakon.
- A készülék tisztítása, karbantartása előtt a hálózati csatlakozót mindig húzza ki.
- A készüléket ne használja vizes kézzel, illetve meztelenül.


Termék bemutatás

A kézi medenceporiszívó egy újratölthető perszívó, amely könnyen használható. A tisztítás során vizet takarít meg és csökkenti a vegyszerfogyasztást. A készüléket a dekapcsolást követően 60 másodpercen belül teljesen merítse víz alá. Elkészült után a készülék lefűt.

A készülék a medence üzemeltetés tisztítására szolgál. Ne sűrűje vele a szennyeződéseket, és ne használja medence tisztításon kívül semmilyen célra. A készülék az általános tisztaság fenntartására lett tervezve. Ne használja erősen szennyezett medencékben, mivel az a szűrőt idő előtt eltömítheti. A készülék tisztításához, szelődéséig esetében a készülék meghibásodásához vezethet. A készülék egy 2500mAh kapacitású akkumulátorral van szerelve. A teljes felbontás 4,5-5 óra, amelyet követően kb 60 percen keresztül működik a készülék.

Product name	S1 Kézi medence tisztító
Model	YM-S1-03
Teljesítmény	30W
Feszültség	14.8V/m

A készülék részei



Tartsa az adaptert a vezetékek, a töltőporttal és az elektronos csatlakozóval együtt gyermekektől távol, különösen a töltés alatt. Használja az adaptert beltérben, tiszta és száraz helyen. Ne hagyja ki az adaptert vízzel, gyúlékony, mérgező anyagok vagy foszforos gázoktól. A töltés után és minden rutinszerű tisztítás és karbantartás előtt húzza ki az adaptert a tápegységből. Ne használja a készüléket töltés közben. Ha a töltő vagy a kábel megrongál, ne használja, forduljon szervizhez.

Fontos:
Töltés előtt kapcsolja a Ki/Ba kapcsolót ki állásba, és függőleges állásban hagyja, hogy a készülék elől a víz kifolyjon. Győződjön meg róla töltés előtt, hogy a készülék és a töltőcsatlakozó száraz, tiszta.

Figyelmeztetés:
Ügyeljen arra, hogy csak általános háztartási feszültséggel használja a készüléket. (230V, 50Hz)
A töltés mindig beltérben végezze. 5°C (+41°F) és 35°C (95°F) közötti hőmérsékleten. Ne hagyja a készüléket 20 órával tovább töltőre csatlakoztatva. Ne töltse, és ne használja a készüléket vizes kézzel, illetve meztelenül.

Figyelmeztetés:
Ügyeljen arra, hogy csak általános háztartási feszültséggel használja a készüléket. (230V, 50Hz)
A töltés mindig beltérben végezze. 5°C (+41°F) és 35°C (95°F) közötti hőmérsékleten. Ne hagyja a készüléket 20 órával tovább töltőre csatlakoztatva. Ne töltse, és ne használja a készüléket vizes kézzel, illetve meztelenül.

1. Óvatosan nyissa fel a töltőcsatlakozó fedelét. Vigyázzon, hogy ne fejjen ki túl nagy erőt, nehogy letépje a gumi fedelét.

2. Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez, majd ezt követően a töltőt a hálózati aljzatához.

3. Töltés közben a jelzőfény piros, és amikor a perszívó teljesen feltöltődött, akkor a folyamatos kék lesz. Ha a készülék feltöltődött, húzza ki a töltőt a hálózati áramtárolásból, majd a készüléket.

4. Töltés követően a töltőcsatlakozó fedelét gondosan illeszesse vissza a helyére. Ellenőrizze, hogy az biztosan megfelelően a helyére került, és a töltőcsatlakozó nem kerülhet víz. A készülék készen áll a használatra.

1. Kézi mód
A készülék használható kézi, és teleszkópos módban is.

2. Teleszkópos nyíl mód
Helyezze a készülékbe a nyíl adaptert a rajta található gomb benyomásával, majd csatlakoztassa a teleszkópos nyílet az adapterhez a gomb benyomásával. Kézzel tartva a készüléket a víz alá merítse.

3. Győződjön meg róla, hogy a szűrő box zart állapotban van.

4. Kapcsolja a Ki/Ba kapcsolót Be állásba.

5. Merítse a készüléket teljesen a víz alá.

Fontos:
Ha a készüléket nem meríti víz alá 60 másodpercen belül, az automatikusan kikapcsol. A kék jelzőfény normál működést jelez, ha a készülék merül, kéken világog, ha a jelzőfény vörös, a készülék hamarosan teljesen lemerül és kikapcsol.

6. A szivóerő csatlakoztassa a szűrőházhoz. Ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa, és az a használat közben ne csúszhasson ki a helyéről.

7. Ha a szivóerő gomb távolról működik, a készülék távolról jött, a szűrő megfelelően csatlakoztatva van.

3. A szennyeződést távolítsa el, majd mindig felülé töltés át a szűrőt, eltávolítva minden szennyeződést. Ezt követően tegye vissza annak fedelét.

4. Ügyeljen a megfelelő összeszerelésre. Kövesse a képen látható utasítást.

5. Helyezze vissza a szűrőt a házba, majd a szűrőházat csatlakoztassa a készülékhez.

Karbantartás:

1. Töltés után a töltőcsatlakozó fedelét mindig gondosan helyezze vissza.
2. A készüléket, és annak szűrőjét csak tiszta vízzel tisztítsa, kerülje a vegyszerek használatát.
3. Ha a készülék lemerült, vagy kikapcsol, ne hagyja a vízben.
4. Minden használat után tisztítsa a szűrőt, ha szükséges, használat közben is tisztítsa meg a szűrőt.
5. Soha ne hagyja a készüléket a szabadban, főző napfényben, vagy sugárzó hőforrások közelében. Kerülje a készülék vegyszerekkel való érintkezését.

6. Mindig tiszta, száraz ruhával tisztítsa a készüléket.

7. Ne hagyja töltőre csatlakoztatva a készüléket a töltés során.

8. Ne használja sérült szűrővel, vagy szűrő nélkül.

9. Töltés előtt a készüléket teljesen töltsen fel, és tárolja a készüléket szobahőmérsékleten. A töltés során az akkumulátor megrűhet. Újabb használat előtt teljesen töltsen fel a készüléket.

10. Ha nem használja a készüléket, legalább havonta egyszer töltsen fel.

11. Ne használja töltés közben.

12. Kerülje a nagy, éles tárgyak felszívását.

13. Soha ne szerelje szét a készüléket. Hiba esetén forduljon szervizhez.

Általános hibaelhárítás:

Hiba leírása	Lehetséges okok	Megoldás
Nem működik	A Ki/Ba kapcsoló nincs teljesen eltolva. Túl nagy tárgy került a szivónyílásba. Az akkumulátor meghibásodott.	Próbálja ki/ba kapcsolni. Távolítsa el a tárgyat a szivónyílásból. Kicserélje az akkumulátort.
Nem szív fel a szennyeződéseket	Nincsen teljesen elmerítve a készülék. Túl nagy szennyeződés került a szivónyílásba.	Teljesen merítse víz alá a készüléket. Távolítsa el a szivónyílásból a szennyeződést.
Képtelen szagot érezni a készülék	A szűrő nem került tisztításra. A készülék új, ezen pillanatig még nem szagtól mentes.	Tisztítsa meg a készülék szűrőjét. Az új készüléket hagya a szabad levegőn 20 percre.
Az állapötöző nem világog	A készülék ki van kapcsolva. Állapötöző fény meghibásodott.	Kapcsolja be a készüléket. Kicserélje a fény meghibásodott.
A készülék kikapcsol tisztítás közben.	Automata 60 másodperces kikapcsolás.	Teljesen merítse a készüléket a víz alá.


GYÁRTÓ: Hubei Yimu Electronic Technology Co., Ltd.
Cím: 7-16-103 Modern Sino-Canada Science and Technology City, West of Yewang Road, Shazui Street, Xiatao, Hubei Province, China
Service line: +86 400-077-8387
Company website: www.lydsto.com

ERL FC CE IPX8

材质工艺要求

材质要求: 尺寸: 145*210mm/105铜版纸/骑马钉/12页

材质要求: 色相正确、印迹牢固、
套印准确、各色套印
不露杂色, 套印误差≤0.1mm
模切走位≤±0.5mm



Title	泳池清洗机S1	Type	说明书(欧美共用)	Designed by	Checked by	Scale	1/1	Units	mm
-------	---------	------	-----------	-------------	------------	-------	-----	-------	----